

DIE PEUGEOT WARTUNG



Rückstellung der Wartungsanzeige auf Null

Nach jeder Inspektion wird die Wartungsanzeige vom PEUGEOT-Vertragshändler auf Null gestellt. Wenn Sie die Wartung jedoch selbst durchgeführt haben, gehen Sie zur Rückstellung der Wartungsanzeige auf Null folgendermaßen vor:

- ⇨ Zündung ausschalten,
- Knopf **1** drücken und eingedrückt halten,
- Zündung einschalten. Die Kilometeranzeige beginnt 10 Sekunden lang rückwärts zu zählen,
- Knopf **1** 10 Sekunden lang gedrückt halten.

In der Anzeige erscheint **[= 0]** und der Wartungsschlüssel erlischt.